Vestavná kompresorová chladnička Carbest CVB50

Hledáte maximální chladicí výkon a spolehlivost pro vaše cesty mimo civilizaci? *Carbest CVB50 je špičkovým řešením navrženým speciálně pro obytné vestavby, karavany, dodávky a lodě. Nabízí stabilní chlazení a mražení nezávisle na okolní teplotě s velmi nízkou spotřebou energie.*

Hlavní přednosti chladničky

- **Integrované chladicí akumulátory:** Unikátní prvky v konstrukci stěn drží stabilní teplotu i po odpojení od zdroje a šetří palubní baterii.
- **Tichý noční režim (Night Mode):** Sníží otáčky kompresoru, zredukuje hladinu hlučnosti a spotřebu pro váš klidný spánek.
- **Chytré větrání (Vent-Position):** Speciální poloha zámku udrží dveře vypnuté lednice mírně pootevřené, čímž brání vzniku plísní a zápachu.
- **Plnohodnotný mrazicí box:** Samostatná mrazicí přihrádka o objemu 4,5 litru mrazí až do -20 °C.
- **Intuitivní LED displej:** Ovládací panel zapuštěný do vnitřní stěny umožňuje bleskové nastavení teploty a režimů.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
EAN kód	4043729183841
Značka	Carbest (člen skupiny Reimo)
Celkový užitečný objem	46 litrů
Objem chladicí části / mrazáku	41,5 litru / 4,5 litru
Napájecí napětí	12 V / 24 V DC
Průměrný odběr proudu (při 12 V)	5,0 A
Průměrný příkon (denní / noční)	45 W / 30 W
Teplotní rozsah chlazení	+2 °C až +6 °C
Teplotní rozsah mrazení	-14 °C až -20 °C
Rozměry (Š x V x H)	380 × 530 × 510 mm
Hmotnost	cca 17,3 kg

Obsah balení

- Kompresorová chladnička Carbest CVB50
- Propojovací kabel pro napájení 12/24V
- Návod k obsluze a montáži

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Před prvním spuštěním a instalací zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Chladnička je určena pro instalaci do obytných vozidel, karavanů, dodávek a lodí.

1. Důležitá upozornění před prvním použitím

- **Poloha při přepravě:** Po vybalení nechte chladničku stát ve svislé poloze minimálně 12 až 24 hodin, než ji poprvé zapojíte. Chladicí médium a olej v kompresoru se musí usadit.
- **Ochrana baterie:** Integrovaná třístupňová ochrana automaticky vypne lednici, pokud napětí palubní sítě klesne pod bezpečnou mez.
- **Ventilace:** Při instalaci do nábytkové vestavby je bezpodmínečně nutné zajistit dostatečné větrací otvory za chladničkou (vstup vzduchu dole, výstup nahoře).

2. Instalace a zapojení do sítě

Zasuňte chladničku do připraveného výřezu v nábytku a zafixujte ji pomocí kotevních bodů nebo montážního rámu. Chladnička funguje výhradně na stejnosměrný proud (DC 12/24V).

Připojte napájecí kabel k palubnímu rozvodu (červený drát = +, černý drát = -). Pro kabely do délky 2,5 metru použijte průřez minimálně 4 mm², pro delší kabely doporučujeme průřez 6 mm².

3. Ovládání a nastavení (LED panel)

- **Zapnutí / Vypnutí:** Podržte tlačítko napájení (Power) po dobu 3 sekund.
- **Nastavení teploty:** Krátkým stisknutím tlačítek + nebo - měníte požadovanou teplotu v chladicím prostoru (doporučeno +4 °C až +5 °C).
- **Noční režim (Night Mode):** Stisknutím tlačítka režimu aktivujete noční mód. Kompresor sníží otáčky, čímž klesne hlučnost i spotřeba energie.

4. Systém větrací polohy (Vent-Position)

Pokud vozidlo nepoužíváte a chladničku odstavíte na delší dobu: vypněte ji, vyjměte potraviny a vnitřek vytřete do sucha. Při zavírání dveří posuňte speciální jezdec zámku do polohy Vent-Position. Dveře zůstanou mírně pootevřené, což zabraňuje vzniku plísní a zatuchlého zápachu.

5. Údržba a odmrazování

Vnitřní prostory čistěte výhradně měkkým hadříkem a vlažnou vodou s příměsí jemného saponátu. Nepoužívejte abrazivní prostředky.

Pokud se na stěnách mrazicí přihrádky vytvoří vrstva námrazy silnější než 3–4 mm, chladničku vypněte a nechte námrazu roztát. Nikdy nepoužívejte k odstraňování ledu ostré předměty (nože, šroubováky), hrozí propíchnutí chladicího okruhu!